

#AFSTAND	Måling af afstand bruges til at finde bunden af stoker....
#SETMOBIL xxxxxxxx	Mobil nr. som skal modtage beskeder skal være 8 tal (EPROM)
#GETMOBIL	Se mobil nr. i EPROM
#SETEMPTY xxx	Sæt afstand til bund af stoker (Kassen tom) i cm (EPROM)
#GETEMPTY	Se afstand til bund af stoker (EPROM)
#SETTIMEEMPTY	Sæt tid i mellem alarm afstandsbeskeder (3) 1-120 minutter gemmes i EPROM.
#GETTIMEEMPTY	Modtag en besked med tid i mellem alarm afstandsbeskeder (3).
#SETRANGE xxx	Sæt ALARM i cm skal være mindre end bund af stoker (#SETEMPTY).
#GETRANGE	Se hvad afstand til Alarm er sat til.
#SETTIMERANGE	Sæt tid i mellem afstandsmålinger 1-120 minutter gemmes i EPROM.
#GETTIMERANGE	Modtag en besked med tid i mellem afstandsmålinger.
#SETDISP xxx	Skriv en besked til Displayet.
#GETDISP	Se beskeden i Displayet.
#SETTEMP ON/OFF	Sæt Temperatur måleren ON eller OFF.
#GETTEMP	Modtag en besked med fremløbstemperaturen.
#SETTIMETEMP	Sæt tid i mellem temperatur målinger 1-120 minutter gemmes i EPROM.
#GETTIMETEMP	Modtag en besked med tid i mellem temperatur målinger.
#SETMINTEMP	Sæt alarm minimum fremløbstemperatur 0-130 grader gemmes i EPROM.
#GETMINTEMP	Modtag en besked minimum fremløbstemperatur.
#SETMAXTEMP	Sæt alarm maximum fremløbstemperatur 0-130 grader gemmes i EPROM.
#GETMAXTEMP	Modtag en besked maximum fremløbstemperatur.